

MAGELLAN™

K35 - Guide de référence rapide de l'utilisateur

VUE D'ENSEMBLE DU CLAVIER

Voyant C.A. (jaune)

Allumé* = Sous tension
Éteint = Hors tension

Voyant StayD (vert)

Allumé* = Mode StayD activé
Éteint = Mode StayD désactivé

* Icône affichée à l'écran



= Appuyer une fois +
[CODE MAÎTRE] pour le
Menu de programmation
rapide)



Armer / Nuit / Partiel :

Allumé = Partition armée
Éteint = Partition désarmée
Clignote = Délai de sortie
Clignotement rapide† = Délai de
sortie (dernières 10 sec.)
Clignotement rapide† = Partition en
alarme

† Indications audibles :

Tonalité continue = Alarme
Tonalité variable = Alarme d'incendie
Tonalité intermittente = Début du
délai de sortie
Tonalité rapide = 10 dernières sec.
du délai

Affichage des zones :

Les nombres de [1] à [32]
correspondent aux zones de 1 à 32
respectivement. Les zones de délai
d'entrée ou de sortie s'allument et
clignotent lorsqu'en alarme.

[DÉFEC.] Affichage des défauts
Allumée = Défectuosité(s)
présente(s)

[MÉM.] Affichage de la mém.
d'alarmes

Allumée = Une alarme s'est produite

[CONT.] Prog. du contournement
Allumée = Zone(s) contournée(s)

ARMEMENT ET DÉSARMEMENT

POUR ARMER
LORSQUE VOUS QUITTEZ...



POUR ARMER
LORSQUE VOUS RESTEZ...



Armement Régulier :

1. Fermer toutes les zones de la partition désarmée.
2. Entrer le [CODE D'UTILISATEUR]‡ ou [ARMER] + [CODE D'UTILISATEUR]

Armement Partiel :

1. Appuyer sur la touche [PARTIEL].
2. Entrer le [CODE D'UTILISATEUR]‡.

Armement Nuit :

1. Appuyer sur la touche [NUIT].
2. Entrer le [CODE D'UTILISATEUR]‡.

Pour désarmer :

[DÉSARM.] + [CODE D'UTILISATEUR]‡

‡ S'il y a lieu, appuyer sur la ou les touche(s) correspondant à la ou aux partition(s) désirée(s). Pour deux partitions, appuyer sur l'autre touche après la tonalité de confirmation.

ALARMES DE PANIQUE

Pour envoyer une alarme silencieuse ou sonore à votre station de surveillance, appuyer sur l'une des combinaisons de touches énumérées ci-dessous et maintenez enfoncé pendant 3 secondes.

Types d'alarme de panique	Combinaisons de touches
Police	Appuyer sur [1] et [3]
Médicale	Appuyer sur [4] et [6]
Incendie	Appuyer sur [7] et [9]

AFFICHAGE DES DÉFECTUOSITÉS

1. Appuyer sur la touche **[DÉFEC.]**. La touche clignote et le(s) chiffre(s) correspondant aux défauts présents s'allument.
2. Lire l'explication correspondant à la défectuosité dans la liste des défauts du Guide de l'utilisateur MG/SP. Si aucune directive de rectification n'est donnée, appeler l'entreprise de sécurité pour une remise en état.
3. Appuyer sur la touche **[EFFACER]** pour quitter.

PROGRAM. DU CONTOURNEMENT

Les zones contournées restent désarmées lorsque la partition est armée.

1. Appuyer sur la touche **[CONT.]**.
2. Entrer le **[CODE D'ACCÈS]**.
3. Le numéro de la zone ouverte correspondante s'affiche à l'écran. Sélectionner la(les) zone(s) à contourner en entrant le numéro de 2 chiffres de la zone (par ex. : zone 3 = 03). La DEL de la zone correspondante clignote.
4. Appuyer sur la touche **[ENTRER]** pour sauvegarder et quitter.

AFFICHAGE DE LA MÉM. D'ALARME

Pour visualiser les alarmes survenues pendant la dernière période d'armement :

1. Désarmer le système.
2. Appuyer sur la touche **[MÉM.]**.
3. Les numéros correspondant aux zones qui étaient en alarme la dernière fois que le système était armé s'allument.
4. Appuyer sur la touche **[EFFACER]** pour quitter.

RÉGLAGES DU CLAVIER

Activer la sourdine du clavier :

Appuyer sur la touche **[EFFACER]** et la maintenir enfoncée pendant 6 sec. pour activer ou désactiver la sourdine du clavier.

Ajuster le rétroéclairage :

1. Appuyer sur la touche **[▲]** et la maintenir enfoncée pendant 4 secondes.
2. Les touches 1, 2, 3, 5 et 6 clignotent.
3. Appuyer sur [2], puis sur **[▲]** et **[▼]** pour ajuster.
4. Appuyer sur **[EFFACER]** ou **[ENTRER]** pour quitter.

PROGRAMMATION DU CARILLON

Chaque fois qu'une zone Carillon est ouverte, elle en informe l'utilisateur à l'aide de tonalités.

1. Appuyer sur la touche **[🔔]** et la maintenir enfoncée. Le mot «carillon» apparaît à l'écran.
2. Entrer les 2 chiffres du numéro des zones pour lesquelles l'option Carillon doit être activée. Le numéro de la zone correspondante clignote. Par exemple, pour attribuer l'option Carillon à la zone 2, entrer **[0]** puis **[2]**. Le clavier enregistre automatiquement le numéro de 2 chiffres entré.
3. Appuyer sur **[ENTRER]** pour quitter.

© Systèmes de sécurité Paradox Itée, 2005-2015.
Magellan est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Systèmes de sécurité Paradox Itée et de ses sociétés affiliées au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

P ▲ R ▼ D O X™

PARADOX.COM

Imprimé au Canada 01/2015

K35-FQ01